

BAUANLEITUNG

NR. 48

Zum Sammeln

**FAN CLUB Modell
Eier-Malmaschine**



Ostern ohne Ostereier ist fast undenkbar. Eier lassen sich zu Ostern färben, bemalen, besprühen, verzieren, schön dekorieren und am Ende natürlich essen.

Mit dem aktuellen Fan Club Modell, das ihr aus den Baukästen ADVANCED Universal Starter und PLUS Motor Set XS bauen könnt, wird die Bemalung der Eier ganz einfach:

Das Ei auf die Reifen legen, den in Farbe getauchten Pinsel bereithalten und den Motor einschalten ...

Das Ei dreht sich nun von ganz allein und ihr könnt eurer Kreativität freien Lauf lassen. Bemalt die Eier einfarbig oder mit Mustern, ganz wie es euch gefällt.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Konstruieren und Malen!



Einzelteilübersicht

Spare parts list

Liste des pièces détachées

	31 021	1 x
	31 058	1 x
	31 061	2 x
	31 078	1 x
	31 082	1 x
	31 336	2 x
	31 337	2 x
	31 982	7 x
	32 064	3 x

Onderdelenoverzicht

Lista da piezas

Resumo de peça individual

	32 879	8 x
	32 881	2 x
	35 031	1 x
	35 063	1 x
	35 064	1 x
	35 066	1 x
	35 073	2 x
	35 112	1 x
	35 113	1 x

Singoli componenti

Перечень деталей

零件概览

	35 129	1 x
	36 334	1 x
	36 382	1 x
	36 586	2 x
	36 922	2 x
	36 950	2 x
	37 237	2 x
	37 468	3 x
	38 240	2 x

	38 242	3 x
	38 251	1 x
	38 423	2 x
	135 719	1 x
	137 096	1 x
	142 251	4 x
	159 782	4 x

